

POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza esta válvula como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.

La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Quando el producto no haya sido instalado y operado de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO

Limpie con ayuda de un trapo (suave), asegúrese que toda la superficie o acabados estén libres de residuos, para mayor durabilidad se recomienda limpiar con trapo húmedo, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado.



Importador:

LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500
www.castel.com.mx



Válvula Pop Up



MANUAL DE INSTALACIÓN
Cierre interior sin rebosadero
90.0154

PREPARACIÓN DE INSTALACIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

Verifique la superficie o área antes de realizar la instalación.

El diseño de ésta válvula le permite abrir y cerrar el push con sólo oprimir.

INSTALACIÓN

1. Instale la válvula en la perforación del lavabo (no incluido) y coloque el empaque entre la base y el lavabo.
2. Por debajo del lavabo (no incluido) coloque el empaque y presione, introduzca la tuerca girando en sentido de las manecillas del reloj hasta el tope, utilice la herramienta adecuada para ajustar.
3. Verifique los empaques para evitar fugas.
4. Coloque la extensión para la colocación del céspol (no incluido).

INSTALACIÓN

