



## COLOCACIÓN DE **MADERAS PORCELÁNICAS**

 **Castel**®

# COLOCACIÓN DE MADERAS PORCELANICAS



**1** Preparar la superficie asegurándose de que se encuentre nivelada y limpia, libre de polvo y grasa.

**2** Verificar el tono y el calibre de cada caja, especificado en el borde. Mezclar el contenido de varias cajas, para obtener una mayor variación de tono.

**3** Utilizar adhesivo especial para productos de baja o nula absorción de agua o especial para porcelánico

**4** Aplicar la cantidad necesaria de adhesivo, entre 8 y 10 mm de espesor. Extiéndelo sobre la superficie con una llana de acero dentada.

**5** Asentar el porcelánico con golpes suaves pero firmes, usando un mazo de hule.

**6** Colocar una por una las piezas dejando la separación indicada en el borde de las cajas, entre cada una.

**7** Utilizar herramientas como el **KIT DE NIVELACIÓN CASTEL** o **CRUSETAS CASTEL** para nivelar y uniformar la separación que debe de haber entre cada pieza. Los separadores deben de ser de 2 a 3 mm, como mínimo y se deben de colocar en todas y cada una de las piezas.

**8** El traslape de las piezas debe de ser entre 10 y 20 cm como máximo. Esto dará un aspecto más natural al porcelánico y evitará el desperdicio

**9** Para el corte recto del porcelánico, utilizar una máquina cortadora de rodel de 6 o 10 milímetros.

**10** Limpiar la superficie eliminando cualquier residuo de adhesivo o cualquier otra sustancia ajena.

**11** Dejar fraguar por lo menos 24 horas antes de transitar el piso. El porcelánico está listo para recibir la junta o boquilla.