

POLIZA DE GARANTÍA

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. garantiza este cancel como libre de defectos en materiales y procesos de fabricación por 1 año, contando a partir de la fecha de entrega al consumidor final. Esta garantía ampara únicamente el producto cuyo modelo esté anotado en este documento.

CONDICIONES

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto, ésta Póliza de Garantía vigente y el comprobante de venta en el establecimiento donde llevó a cabo su compra o directamente en LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Calle: Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México. C.P. 54060.

LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto así como las piezas y componentes defectuosos incluyendo mano de obra del mismo, sin ningún cargo al consumidor, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en esta Póliza de Garantía, así como en las recomendaciones de instalación y mantenimiento de nuestros productos.

Para adquirir partes y refacciones originales y/o cualquier duda referente al producto, favor de acudir a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. con domicilio en Prolongación Fulton #2, Bodega B, Col. La Loma, Tlalnepanitla de Baz, Edo. de México, C.P. 54060, además puede comunicarse sin costo directamente a los teléfonos (52) 55 2451 3500.

La Póliza de Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no haya sido operado e instalado por personal capacitado, certificado por Castel y de acuerdo con el instructivo de instalación, operación y mantenimiento incluido en cada producto.
- Cuando el producto hubiese sido alterado, reparado o desarmado parcial o totalmente.
- Daño por uso de partes que no sean originales.

Nadie está autorizado para modificar o dar otro tipo de garantía escrita o verbal ajena a LETSAC MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

MANTENIMIENTO

Limpie con ayuda de un paño (suave), asegúrese que toda la superficie o acabados estén libres de residuos, para mayor durabilidad se recomienda limpiar con trapo húmedo, no usar fibras, abrasivos ni ácidos que dañen el acabado.



Importador:
LETSAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. LME0504155P5
Prolongación Fulton N°2, Bodega B, Col. La Loma
Tlalnepanitla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. (52) 55 2451 3500 Ext. 1261
castel.com.mx



Cancel Corredizo Confort



MANUAL DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE INSTALACIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

Verifique la superficie o área antes de realizar la instalación.

Después de abrir la caja, lea las instrucciones cuidadosamente, compruebe que todas las piezas están correctas y examine el espacio de la ducha si concuerda con la medida que requiere o la medida que más se aproxima.

LISTA DE EMBALAJE:

- | | |
|--|---|
| 1. Taquete de plástico (6 pzas) | 12. Base para botón decorativo (12 pzas) |
| 2. Perfil de aluminio soporte a muro (2 pzas) | 13. Tornillo ST4x30 (6 pzas) |
| 3. Manija tipo botón (1 pza) | 14. Perfil de aluminio para cristal (1 pza) |
| 4. Perfil de aluminio con cierre magnético (1 pza) | 15. Soporte a riel para cristal fijo (2 pzas) |
| 5. Tornillo M4*30 (6 pzas) | 16. Tornillo ST4x14 (2 pzas) |
| 6. Tapa accesorio (4 pzas) | 17. Botaguas cristal fijo (1 pza) |
| 7. Cierre magnético (1 pza) | 18. Botaguas cristal puerta (1 pza) |
| 8. Perfil riel de aluminio (2 pzas) | 19. Rueda superior (2 pzas) |
| 9. Rueda inferior (2 pzas) | 20. Imán (1 pza) |
| 10. Soporte para cristal fijo (1 pza) | 21. Cristal puerta (1 pza) |
| 11. Empaque de plástico tipo cuña (1 pza) | 22. Cristal fijo (1 pza) |

INSTALACIÓN

1. Verificar que la medida donde se va a instalar el cancel para baño coincida con la medida requerida.
2. Ajuste el perfil riel inferior y superior (8), arme el cuadro de aluminio utilizando (8)(4)(14).
3. Atornille a muro los postes con nivel de mano para fijar el cuadro de aluminio (2) utilizando (5)(12)(13).

4. Introduzca el cristal fijo (22) a perfil de aluminio (14) fijando con soporte a riel (15), coloque el empaque de plástico tipo cuña. (11)

5. Instale las ruedas superior e inferior previamente identificadas (9)(19), coloque la puerta en perfil riel (8) y ajuste el nivel de puerta con rueda superior.

6. Coloque el botaguas lateral (17)(18), la manija tipo botón (3) y aplique sello (silicon anti-hongos) en todo el contorno del cancel.

