

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defecto de fabricación atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra del producto. La garantía, da derecho a la sustitución de las partes por defecto de fábrica, excepto cuando este sea por una mala instalación o manipulación, en estos casos no se reconocerá la garantía.


En caso de defecto de fabricación y/o para hacer efectiva la garantía el consumidor debe presentar el producto con todos sus accesorios, al distribuidor donde lo adquirió y el comprobante de compra.

Para cualquier duda, reclamación o sugerencia favor de contactarnos en:

Letsac México S. DE R.L. DE C.V. Prolongación Fulton N°2 Col. La Loma C.P. 54060 Tlalnepantla Estado de México, Tel. 01 55 2451 3500 ó 01 800 2722 7835.

MANTENIMIENTO

- Utilice únicamente agua y paño limpio.
- No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
- No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Prolongación Fulton N°2, Col. La Loma
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
www.castel.com.mx



Serie Gamma



MANUAL DE INSTALACIÓN

Jabonera cromo Gamma

0209

INTRODUCCIÓN

Lea las instrucciones cuidadosamente y guarde en un lugar seguro para futuras referencias.

PREPARATIVOS.

1. Verifique que el cuerpo esté instalado en la posición y distancia correcta, sin que afecte su funcionamiento.
2. Antes de la instalación, asegúrese de que el acomodo de la jabonera sea el adecuado para su correcto funcionamiento.

INSTALACIÓN

- Marque los barrenos en la pared y perfore.
- Utilice el soporte como plantilla, y nivele si es necesario.
- Inserte los taquetes en las perforaciones.
- Coloque el soporte y fije con las pijas del opresor.
- Coloque el accesorio, fije el opresor utilizando una llave allen para apretar.

INSTALACIÓN

